

# SMARTlight Europe

© 2016 SMARTlight Europe Tous droits réservés.

Le logiciel BC MINI CX48 est un logiciel déposé et commercialisé par la société Bisnex SMARTlight Europe, tous piratages et copies de ce logiciel constatés, constituent un motif d'atteinte à la propriété intellectuelle.

Des poursuites judiciaires pourront être engagées par la société Bisnex SMARTlight Europe envers toute personne morale ou physique. Assistance technique 02 35 200 700 sav@smartlight-eu.com

SMARTIght

380 Parc Econormandie Le Château de Grosmesnil 76430 Saint Romain de Colbosc

Tél: 02 35 200 700 Fax: 02 35 200 777 info@smartlight-eu.com www.smartlight-eu.com

# **MODE D'EMPLOI**

LOGICIEL MINI-CROIX BICOOL® 48

CE RoHS

#### **1. BRANCHEMENT DE L'EMETTEUR USB**

Allumez les mini-croix. Branchez l'émetteur USB au port USB de votre ordinateur.

NB : Pour tout système Windows, l'émetteur USB s'installe automatiquement.

#### 2. INSTALLATION DU LOGICIEL

- (1) Insérez le CD fournis avec la croix, dans votre ordinateur.
- (2) Exécutez « Autorun.exe ».
- (3) Branchez l'émetteur USB puis cliquez pour l'installation.
- (4) Cliquez sur « Finished ».
- (5) Cliquez sur Installation Flash, puis sur « Finished ».
- (6) Cliquez sur « Installation Logiciel ».
- (7) Sélectionnez la langue de votre choix puis cliquez sur OK.
- (8) Poursuivez l'installation en cliquant sur « Suivant », puis cliquez sur « Installer ».
- (9) Cliquez sur « OK » pour l'installation du « Borland DataBase ».

#### Attention: si une question vous est posée en anglais, cliquez sur « YES ».

- (10) Fin de l'installation du logiciel, cliquez sur « Terminer ».
- (11) Vous pouvez alors retirer le CD de votre ordinateur.
- (12) Saisir la référence de la mini-croix, puis cliquez sur « OK ».
- (13) Le logiciel doit être redémarré, cliquez sur « OK ».
- (14) Relancez le logiciel en cliquant sur l'icône du bureau.
- Votre mini-croix est prête à la programmation.

#### 4.4 ORDRE DES ANIMATIONS

① « MON PROGRAMME » : Liste des animations sélectionnées.

Les boutons à droite sont les suivants :

Supprimer l'animation



Déplacer l'animation vers le bas

Supprimer la totalité de la liste

2 Cliquez sur « VISUALISATION DE MON PROGRAMME » pour visualiser

×

l'ensemble de votre programme.

#### ③ Cliquez sur « TERMINER MON PROGRAMME ».



#### **5. VALIDATION**

Sélectionnez le niveau de luminosité, puis cliquez sur OK

Envoyez le programme à la croix.

Sauvegardez le programme.

FIN



#### **4.3 OUVRIR UN PROGRAMME EXISTANT**

① Cliquez sur « OUVRIR UN PROGRAMME EXISTANT ».

- PROGRAMME NORMAL
- PROGRAMME DE GARDE

② Sélectionnez le programme que vous souhaitez ouvrir.

# 

#### **3. ENREGISTREMENT DE LA REFERENCE**

(i) Chaque mini-croix dispose d'une référence que vous pouvez trouver sur le CD, l'émetteur ou directement sur le cadre de la mini-croix.

Lors de la première utilisation du logiciel, vous devez enregistrer les références des mini-croix.

① Saisissez la référence de la mini-croix, puis cliquez sur « OK ».

Vous pouvez enregistrer 10 références maximum.

② Ici se trouve la liste des références enregistrées. Puis fermez la fenêtre.

[			OK			
1	MN015-1585 MN015-1578	00	8	00	2	

### 4. LE LOGICIEL

① Créer un nouveau programme.

- (2) Choisir les animations de la mini-croix.
- ③ Ouvrir un programme existant.
- ④ Visualiser le programme.
- (5) Terminer le programme.

CREER UN NOUVEAU PROGRAMM	CHOISIR LES FONCTIONS D'AFFICHAGE			MON PROGRAMME	
	ANEMATION	HEURE	DATE		
OUVRIR UN PROGRAMME EXIS	TEMP.	TEXTEI	TEXTE2		
+		3			
SMART			-		

## **4.1 CRÉER UN NOUVEAU PROGRAMME**

**4.2 CHOISIR LES ANIMATIONS DE LA MINI-CROIX** 

- ① Cliquez sur « CREER UN NOUVEAU PROGRAMME ».
- (2) Si vous souhaitez sélectionner une seule mini-croix à programmer, cochez la référence de la mini-croix, puis cliquez sur « OUI ». Si vous souhaitez sélectionner plusieurs mini-croix à programmer, cochez les références, puis cliquez sur « OUI ».
- ③ Pour synchroniser les mini-croix, cliquez sur « OUI ». Si non, cliquez sur « NON ».

1 CHEER UN NOUVEAU PROGRAMME	CHOISIR LES FONCTIONS D'AFFICHASE			MON PROGRAMME		
	ANIZHATION	HEURE	DATE	[		
OUVRIR UN PROGRAMME EXISTANT	TEMP.	TEXTEL	TEXTE2			< > ×
				VIBUALIS	ATTON DE MON PROS	LANNE
	in the second			TERM	DJER NOW PROGRAM	ΛE
TIONNEZ LA (LES) A PROGRAMMER	2	SE	LECTIONNEZ LA LOIX A PROGRAM	(LES) IMER	MN015-15	85 78
VOUS AVEZ SELECTIONNE PLUS D'UNE O SOUMAITEZVOUS LES SYCHRONISER?	RODX,		VOUS AVEZ S SOUHAITEZV	SELECTION OUS LES S	NE PLUS D'UNE C YCHRONISER?	RODX,
O OUI (I) NON				3	ONON	

Il existe 28 animations préprogrammées au choix.

- ① Cliquez sur « ANIMATION ».
  - Choisissez l'animation désirée à l'aide du visuel à gauche.
- (2) Vous pouvez sélectionner jusqu'à 7 animations pour un programme.
- (3) Ici, vous pouvez définir la couleur, la vitesse de défilement et la durée d'apparition de votre programme.
- (4) Cliquez sur « Charger dans mon programme ».

	11		
		Sélectionner un ma	ximum de 7 animations
	CROD V CROD 30 CR CROD V CROD V CROD 30 CR CROD V CROD 30 CR CROD V CROD V CROD	PERMANENTE PERMANENTE FLASH 4ACE ODX 1 ROTATION DROITE ROTATION DROITE ROTATION DROITE ROTATION 3D ES ETOLES TOURNANTES 3D DUCE ES REGROUPANTES 3D DUCE	1
OULEUR C OPTION 1 @ OP		LENTRANT/SORTANT NEON	
3 VITESSE DE DEFILEMENT DE LA DAT		E	
-		S SORTANTES IX ACIA	
DUREE D' APPARITION (2 6 10 14 18)	ec)	ILER. MACY	
-	+		
Charger dans mon programme			
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE			- 0
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE	1		- 0
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE CREER UN NOUVEAU PROGRAMME		IS FONCTIONS D'AFFICHAGE	
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE GREER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVERT UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LI ANIMATION TEMP.	IS FONCTIONS D'AFFIOHAGE HEURE DATE TEXTEI TEXTEI	MON PROBRAMME
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE GREER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVRIR UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LE ANIMATION TEMP.	IS FONCTIONS D'AFFICHASE HEUGE DATE TEXTEI TEXTE2 ANIMATION	MON PROBRAMME
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE CREER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVRIR UN PROBRAMME EXISTANT		IS FONCTIONS D'AFFICHASE HEUGE DATE TEXTEI TEXTE2 ANIMATION JRNANTE	MON PROBRAMME CROIX PERMANENTE FLASH CROIX ROTATION GAUCHE STAUTEL CROIX CROIX CLIGNOTANTE SPACE STAUTEL
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE GEER UN NOUVEAU ROORAMME OUVRER UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LE INIMATION TEAP, CROIX PLEINE TO PUZZE GYDESS SORTANTE MATRIX FARMACIA APOTHEEX PHARMACY	ES FONCTIONS D'AFFICHASE HEURE DATE TEXTEL TEXTE2 ANNANTE S (2)	MON PROGRAMME
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE GEER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVRIR UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LE INIGATION TEMP. CROIX PLEINE TO PUZZE CARCES SOCIANTE MATRIX PARMACIX PHARMACY OPTION CROIX	IS FONCTIONS D'AFTICHASE HELINE DATE TEXTEL TEXTE2 ANMATION RNANTE 2 2 © OPTION 1 O OPTION	MON PROBRAMME
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE GEER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVRIR UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LE INIMATION TEMP. CROIX PLEINE TOO PUZZE CARESSONTANTE MATRIX APOTHERX APOTHERX PHARMACY OPTION CROIX VITESSE DE	ES FONCTIONS D'AFFLOHAGE HELINE DATE TEXTE2 ANMATION RNNANTE 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	MON PROBRAMME  V LICROIX PERMANENTE FLASH V LICROIX PERMANENTE FLASH V SID FAUTEL V SOFTENDE CROIX CLIGNOTANTE V SOFTENDE CROIX CLIX
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE CREER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVRIR UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LA ANIMATION TEMP COODY REINE TO PUZZE CONTREME TO PUZZE CONTREME TO PUZZE CONTREME TO PUZZE CONTREME PUZZE CONTREME CONT	IS FONCTIONS D' AFFLOHAGE HELIQE DATE TEXTEI DATE ANIMATION RNANTE 2 © OPTION 1 O OPTION DEFLEMENT DE L'ANIMATION	
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE CREER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVRIR UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LA ANIMATION TEMP. COOIX PLEINE TOX PUZZE CONTRACTANTE MATRIX PARMACIA APOTHEEK PHARMACY OPTION CROIX VITESE DE CONTRACTANTE DUREE DIAM	IS FONCTIONS D' AFFLOHAGE HELIQE DATE TEXTEI DATE ANIMATION RNANTE Q OPTION 1 O OPTION DEFLEMENT DE L'ANIMATION PRARITION (2 6 10 14 18sec)	MON POORAMME           MON POORAMME           SCROIX PERMANENTE FLASH           SCROIX COLONO           SCROIX CLISNOTANTE           SCROIX CLISNOTANTE           SCROIX CLISNOTANTE
BC MINI - SMARTLIGHT EUROPE OUTILS LANGUAGE GEER UN NOUVEAU PROBRAMME OUVER UN PROBRAMME EXISTANT	CHOISIR LE INIGATION TEAP, CROIX PLEINE TOO PUZZE CAVESS SOCIANTE MATRIX PARNACIA PARNACIA PARNACIA POPTEON CROIX VITESSE DE DUREE D'AH	ES FONCTIONS D'AFFICHASE HELINE TEXTEL ANNANTE C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	MON PROGRAMME
	CHOISIR LA INVERNATION TEMP CRODX PLEINE TOX HUZAS CODX PLEINE TOX HUZAS CODX PLEINE TOX HUZAS CODX PLEINE TOX HUZAS PARMACIA APOTHEEK PHARMACY OPTION CROIX VITESSE DE DUREE DAM -	IS FONCTIONS D' AFFICHASE HELGE DATE TEXTEI ANIMATION ANIMATION COPTION 1 O OPTION DEFLEMENT DE L'ANIMATION PARITION (2 6 10 14 18sec)	MON PROBAMME  MON PROBAMME  COLOR PERMANENTE FLASH COLOR ELL COLOR