



TTH60-88

Raccordement : 2 lignes en simple face




Raccordement : 1 ligne en double face



B1 : connexion entre la face A et la face B. Uniquement pour les afficheurs double face

TTH60-88


Raccordement : 3 lignes en simple face



B1 : connexion entre la face A et la face B. Uniquement pour les afficheurs double face

TTH60-88

Raccordement : 4 lignes en simple face



B1 : connexion entre la face A et la face B. Uniquement pour les afficheurs double face